



LUNA
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

دفترچه راهنمای محصولات لونا سماور برقی مدل ۶۰۲



لطفًا موارد مندرج در دفترچه را
به دقت مطالعه فرمایید

فهرست مطالب

۱		هشدارهای ایمنی
۲		نحوه عملکرد دستگاه
۲		قطع اتوماتیک
۳		تمیز کردن و نگهداری

- ۱- اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق خانگی با میزان ولتاژ مورد نیاز دستگاه (۲۲۰-۲۴۰ ولت) یکسان باشد.
- ۲- سیم برق دستگاه در حالت آویزان بر روی لبه میز قرار نگیرد و در تماس با سطوح با درجه حرارت بالا نباشد زیرا در دو حالت به سیم برق دستگاه صدمه وارد می شود.
- ۳- از دستگاه در کنار منابع گرمایی استفاده نکنید.
- ۴- هنگامی که دستگاه خالی یا آب کمی در آن است، سماور را روشن نکنید.
- ۵- زمانی که سماور روشن است، آن را بر روی سطحی ثابت و به دور از دسترس کودکان قرار دهید، زیرا ممکن است باعث صدمه و سوختگی آنها شود.
- ۶- اگر محصول در آب افتاد، به آن دست نزنید. آن را از برق جدا نموده و مجدداً استفاده نکنید.
- ۷- پس از جوش آمدن آب، از تماس با بخار آزاد شده و برداشتن یکباره درب سماور خودداری نمایید.
- ۸- هنگام استفاده از دستگاه یا ریختن آب جوش دقت فرمایید.
- ۹- هنگامی که سماور روشن است، از جابجایی آن پرهیز نمایید.
- ۱۰- برای اطمینان از جوش آمدن آب، درب سماور را برندارید، این کار می تواند موجب صدمه و سوختگی شود.
- ۱۱- دوشاخه و کابل باید به طور کامل به پریز مجهز به سیستم ارت متصل باشند.
- ۱۲- برای جلوگیری از صدماتی چون آتش سوزی، نشوت و ... از قطعات یدکی متفرقه و غیر اصل استفاده نکنید.
- ۱۳- در صورت عدم استفاده یا هنگام تمیزکاری دستگاه را از برق بکشید.
- ۱۴- از تمیز کردن دستگاه قبل از خنک شدن پرهیز نمایید.
- ۱۵- در صورت آسیب دیدن کابل و دوشاخه باید توسط نمایندگی های مجاز تعویض و یا تعمیر شود.
- ۱۶- سماور را بیش از حد مجاز پر نکنید، ممکن است آب در حال جوش سرریز شود.
- ۱۷- این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن ها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- ۱۸- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمیکنند.
- ۱۹- این وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
 - آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محل های کاری
 - خانه های ویلایی
 - اتاق های هتل یا مهمانسراها
 - واحدهای اقامتی کوچک

۲۰- اگر سازنده بخواهد استفاده از وسیله را به کمتر از موارد بالا محدود کند، این باید به وضوح در دستورالعمل بیان شود.

۲۱- وسیله فقط با پایه خود مورد استفاده قرار گیرد.

۲۲- از دست زدن به سطوح گرم‌هازا حین استفاده از دستگاه و پس از آن خودداری کنید، زیرا سطح الممت تا مدتی پس از استفاده نیز همچنان گرم باقی خواهد ماند.

نحوه عملکرد دستگاه

استفاده برای اولین بار از دستگاه

ابتدا اطمینان حاصل کنید که سماور روی پایه به درستی قرار گرفته باشد، همچنین می توانید با استفاده از پیچ مخصوص، دستگاه را روی پایه محکم کنید. قبل از استفاده اولیه از سماور، آن را طبق مراحل زیر تمیز نمایید:

- ابتدا سماور را پر از آب کنید.

- پس از جوش آمدن آب داخل سماور، کل آب را تخلیه کنید.

- مراحل قبل را دو یا سه مرتبه تکرار کنید.

نکته: حداکثر ظرفیت سماور، ۲ الی ۳ لیتر می باشد.

نحوه استفاده از سماور

۱- سماور را از جعبه درآورده، آن را تا علامت حداکثر پر از آب کنید.

۲- قوری شیشه ای را روی درب سماور قرار داده و سپس کلید روشن را فشار دهید.

۳- با فشار دادن کلید روشن، سماور شروع به کار می کند.

۴- بعد از جوش آمدن آب، سماور به صورت خودکار به حالت "گرم نگه داشتن" وارد می شود.

۵- حالت "گرم نگه داشتن" تا ۴ ساعت طول می کشد و بعد از ۴ ساعت بصورت خودکار قطع می شود.

۶- پس از مدتی جای آماده است.

نکته: اگر برای مدتی طولانی از سماور استفاده نمی کنید، پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از رشد باکتری، آب باقیمانده در دستگاه را خالی نمایید.

قطع اتوماتیک

اگر سماور خالی باشد سیستم ایمنی به آن اجازه روشن شدن نمی دهد. شما می توانید بعد از سرد شدن دستگاه، آن را از آب پر کنید.

تمیز کردن و نگهداری

دو شاخه سماور را از پریز برق بیرون بیاورید. همچنین به خاطر داشته باشید جهت جلوگیری از اتصالی برق دستگاه، به هیچ وجه سماور را در آب یا نزدیک به آب قرار ندهید.

تمیز کردن بدنه: برای تمیز کردن سطوح خارجی و پایه سماور از دستمال نرم و مرطوب استفاده کرده سپس آن را با دستمال خشک پاک کنید.

پس از هر بار استفاده از مخزن شیشه ای، داخل آن و همچنین فیلتر را با برس نرم تمیز کرده و خشک کنید تا روی عطر و طعم چای بعدی تاثیری نگذارد.

نکته: از به کار بردن مواد شیمیایی، مواد ساینده و خورنده برای تمیز کردن خودداری کنید.

از بین بردن رسوبات: مواد معدنی حاصل از آب شیر، ممکن است به مرور زمان در داخل سماور ایجاد رسوب کنند. بالا رفتن حجم رسوب می تواند موجب کاهش راندمان و عملکرد دستگاه می شود. بنابراین به صورت منظم از سماور رسوب برداری نمایید. برای این کار می توانید با استفاده از سرکه سفید طبق دستورالعمل زیر اقدام به رسوب زدایی کنید:

۱- سه فنجان سرکه سفید را درون سماور ریخته، سپس تا حداکثر ظرفیت سماور آن را از آب پر کنید. این محلول را به مدت یک شب نگه دارید.

۲- سماور را از محلول خالی کرده، سپس آن را مجدداً تا حداکثر ظرفیت از آب پر کنید. پس از جوشیدن آب سماور را خالی نمایید. این فرایند را چندین بار انجام داده تا دیگر بویی از سرکه باقی نماند.

توجه

- دستگاه برای استفاده کودکان و افراد ناتوان مناسب نمی باشد، تنها در صورتی که با نظارت فردی دیگر و آگاهی از دستورالعمل دستگاه باشد، مجاز به استفاده از این محصول هستند.
- این محصول برای استفاده در خانه و مکان های مشابهی چون موارد زیر در نظر گرفته شده است.
- محیط هایی مانند: آشپزخانه، مغازه ها، شرکت ها و سایر محیط های کاری
- توسط مشتریان در محیط هایی چون: هتل ها و دیگر محیط های مسکونی
- کلبه ها و خانه های روستایی

توجه: هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید قوری روی سماور قرار گرفته باشد، تا دستگاه به درستی از مرحله جوشیدن به مرحله "گرم نگه داشتن" تغییر پیدا کند، در غیر اینصورت هنگامی که قوری روی سماور نباشد دستگاه به جوشاندن آب ادامه می دهد.



راه های ارتباطی

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲
info@Luna.ir