



LUNA
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

دفترچه راهنمای محصولات لونا چای ساز ایستاده مدل ۶۰۶



لطفاً موارد مندرج در دفترچه را
به دقت مطالعه فرمایید

فهرست مطالب

۱	هشدارهای ایمنی
۲	پر کردن کتری با آب
۳	کلید گرم نگهدارنده و کلید جوشاندن آب
۳	گرم کردن آب
۴	دم کردن چای
۵	عیب یابی محصول
۵	تعویض کردن و نگهداری
۶	رسوب زدایی کتری

- ۱- این محصول را فقط مطابق دفترچه بکار گیرید.
- ۲- وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال به زمین وجود ندارد به کار گرفته شود.
- ۳- محصول را دور از دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار دهید. آب کتری برای مدتی بعد از جوشیدن داغ می باشد.
- ۴- این دستگاه فقط باید توسط نمایندگی مجاز آن و زیر نظر متخصصین تعمیر و بازرینی شود.
- ۵- این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن ها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- ۶- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- ۷- این وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
 - آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محل های کاری
 - خانه های ویلایی
 - اتاقهای هتل یا مهمانسراها
 - واحدهای اقامتی کوچک
- ۸- اگر سازنده بخواهد استفاده از وسیله را به کمتر از موارد بالا محدود کند، باید به وضوح در دستورالعمل بیان شود.
- ۹- **هشدار:** در هنگام جوشیدن آب، درپوش را برندارید.
- ۱۰- وسیله فقط با پایه خود مورد استفاده قرار گیرد.
- ۱۱- اگر کتری بیش از حد پر شود، ممکن است آب جوش بیرون بپزد.
- ۱۲- از دست زدن به سطوح گرمایز حین استفاده از دستگاه و پس از آن خودداری کنید، زیرا سطح العنت تا مدتی پس از استفاده نیز همچنان گرم باقی خواهد ماند.

اتصالات الکتریکی

- اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق خانگی با میزان ولتاژ مورد نیاز دستگاه (۲۲۰-۲۴۰ ولت) یکسان باشد.
- دوشاخه، سوکت و کابل باید به طور کامل به پریز مجهز به سیستم ارت متصل باشد.
- در صورت عدم استفاده یا هنگام تمیزکاری دستگاه آن را از برق بکشید.
- هنگام بیرون کشیدن دوشاخه، پریز را با یک دست محکم نگه داشته و سپس آن را خارج نمایید.

- در صورت آسیب دیدن کابل و دوشاخه باید توسط نمایندگی های مجاز تعویض و یا تعمیر شود.
- قسمت های خاص از کتری و قوری ممکن است بسیار داغ باشند و موجب سوختگی شوند. برای حمل آنها همیشه از دسته ها استفاده کنید.
- سیم برق دستگاه در حالت آویزان بر روی لبه میز قرار نگیرد و در تماس با سطوح با درجه حرارت بالا نباشد در این صورت به سیم برق دستگاه صدمه وارد می شود.

نکات مهم هنگام استفاده

- محصول را در فضای باز و اتاق مرطوب قرار ندهید.
- کتری و قوری به دلیل داشتن قطعات فلزی در مایکروویو قابل استفاده نیستند.
- محصول را در محلی صاف قرار دهید تا از افتادن آن جلوگیری شود.
- دوشاخه را با دست خیس از برق بیرون نکشید.
- اگر محصول در آب افتاد، به آن دست نزنید. آن را از برق جدا نموده و مجدداً استفاده نکنید.
- محصول و سیم برق آن را در آب قرار ندهید.
- برای پر کردن کتری فقط از آب شیر استفاده نمایید. از مایعات دیگر استفاده نکنید.
- کتری را بیشتر از حد مجاز پر نکنید.
- از کتری در محل های دیگر استفاده نکنید.
- قبل از روشن کردن کتری، آن را پر نمایید.
- قبل از برداشتن کتری، اطمینان حاصل کنید که خاموش است.
- اطمینان حاصل نمایید درب کتری و قوری بصورت صحیح روی آنها قرار گرفته باشد.
- اطمینان حاصل نمایید محصول قبل از تمیز کاری یا جمع آوری، در دمای اتاق خنک شده باشد.

پرکردن کتری با آب

- هنگام پر کردن کتری آن را از پایه الکترونیک خود جدا نمایید تا آب در صورت بیرون ریختن روی پایه نریزد.
 - کتری را کمتر از ۱ لیتر و بیشتر از ۲/۵ لیتر پر نکنید.
 - اگر آب را کمتر و یا بیشتر از حد مجاز در کتری بریزید و سعی در جوشاندن آن داشته باشید ممکن است زودتر از موعد خاموش شود و یا از کتری به بیرون بریزد.
- هشدار:** هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از برق بکشید.

کلید گرم نگهدارنده و کلید جوشاندن

روی محصول دو کلید مجزا وجود دارد: کلید گرم نگهدارنده و کلید جوشاندن آب که بصورت جداگانه کار می کنند.

جوشاندن آب: اگر میخواهید آب جوشانده شود فقط کلید "جوشاندن آب" را فشار دهید، آب شروع به جوشیدن می کند.

گرم نگه داشتن آب: اگر میخواهید آب را گرم نگه دارید، این کلید را روشن کنید آب گرم نگه داشته می شود و همچنین چراغ مربوط به این قسمت نیز روشن می گردد.

جوشاندن و گرم نگه داشتن آب: اگر هر دو کلید را روشن نمایید، آب بعد از به جوش آمدن بصورت اتوماتیک گرم نگه داشته می شود.



کلید جوشاندن آب

کلید گرم نگهدارنده

گرم کردن آب

- شما می توانید از چای ساز برای جوشاندن و گرم نگه داشتن آب استفاده نمایید.
- بعد از اینکه کتری را بین میزان حداقل و حداکثر از آب پر کردید. آن را روی پایه الکترونیک قرار دهید
- درب کتری را ببندید و کلید "جوشاندن آب" را روشن نمایید.
- در صورتی که کلید "گرم نگه داشتن" روشن باشد، بعد از اینکه آب به جوش آمد روی حالت گرم نگه داشتن قرار می گیرد و چراغ آن روشن می گردد.
- فرایند گرمایش در حالت "گرم نگه داشتن" در حداقل خود می باشد، که آب را برای مدت طولانی گرم نگه می دارد و باعث تبخیر آن نمی شود.
- اگر آب درون کتری سرد شد یا به آن آب اضافه نمودید، در حالی که کتری روی پایه قرار گرفته مجدداً کلید جوشاندن آب را روشن کنید تا آب در مدت زمان کوتاه به جوش بیاید.

دم کردن چای

- سیم برق را از پایه باز نموده و آن را به دوشاخه وصل کنید.
- براساس مقدار چایی که قصد دم کردن آن را دارید، کتری را بین مقدار حداقل و حداکثر پر کنید و روی پایه قرار دهید.
- درب قوری را باز کرده، فیلتر آن را از جای خود خارج نمایید. مقداری چای در آن ریخته، با آب سرد خیس کنید و در جای خود قرار دهید.
- کلید جوشاندن را روشن کنید.
- برحسب میزان آب درون کتری، زمان به جوش آمدن آب بین ۳ تا ۸ دقیقه است، بعد از اینکه آب به جوش آمد اگر کلید گرم نگه داشتن روشن باشد بصورت اتوماتیک روی این حالت قرار می گیرد. در این حالت آب با صرف انرژی و گرمای کمتری گرم نگه داشته می شود.
- با استفاده از آب به جوش آمده چای را دم کرده و قوری را در جای خود قرار دهید. در صورت لزوم مقداری آب به کتری اضافه نمایید.

توجه: در حالتی که هر دو کلید جوشاندن و گرم نگه داشتن روشن هستند، فقط عملکرد "جوشاندن" انجام می شود و پس از پایان آن، به عملکرد "گرم نگه داشتن" تغییر پیدا می کند.

نحوه استفاده از کتری بصورت جداگانه

برای کتری یک درب جداگانه نیز وجود دارد که می توان برای جوشاندن آب استفاده کرد. ابتدا درب کتری را بصورت صحیح و مطابق شکل روی آن قرار دهید و فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. دقت کنید درب به درستی در جای خود قرار گرفته باشد، پس از آن می توانید کتری را روشن نموده تا آب به جوش آید.



عیب یابی محصول

شرح مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
آب نمی جوشد	<ul style="list-style-type: none"> ممکن است مقاومت، کلید روشن و خاموش و یا پایه الکتریکی دچار مشکل شده باشند کلید جوشاندن روشن نمی باشد کتری خالی است و سیستم ایمنی به آن اجازه روشن شدن نمی دهد 	<ul style="list-style-type: none"> با خدمات پس از فروش تماس بگیرید کلید را روشن نمایید اجازه دهید کتری خنک شود سپس به آن آب اضافه کنید
عملکرد جوشاندن متوقف نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> درب و یا قوری، روی کتری قرار داده نشده اند کلید روشن دچار نقص شده است 	<ul style="list-style-type: none"> درب و یا قوری را روی کتری قرار دهید با خدمات پس از فروش تماس بگیرید
عملکرد جوشاندن دیر انجام می شود	<ul style="list-style-type: none"> روی پایه گرمایشی رسوب جمع شده است کلید جوشاندن روشن نمی باشد 	<ul style="list-style-type: none"> طبق دستورالعمل دفترچه رسوبات را تمیز نمایید کلید را روشن کنید
کلید روشن/ خاموش کار نمی کند	<ul style="list-style-type: none"> روی پایه گرمایشی رسوب جمع شده است 	<ul style="list-style-type: none"> طبق دستورالعمل دفترچه رسوبات را تمیز نمایید

تمیزکردن و نگهداری

- دوشاخه برق را از پریز جدا نمایید و اجازه دهید محصول خنک شود.
- محل نگهداری محصول می بایست پایینتر از +۵ درجه سانتیگراد نباشد و همچنین نسبت رطوبت کمتر از ۸۰ درصد باشد.
- فیلتر جای را از قوری بیرون آورده و آن را تمیز کنید، قوری شیشه ای با دست و ماشین ظرفشویی قابل شستشو می باشد.
- درب قوری و فیلتر آن را بوسیله مایع تمیزکننده و برس نرم شسته و به دقت آبکشی نمایید. همچنین با ماشین ظرفشویی نیز قابل شستشو می باشند.
- هنگام ضرورت و برای رسوب زدایی فیلتر را به مدت چند ساعت در سرکه و یا آب لیمو قرار دهید.
- هنگامی که جای ساز را از برق جدا نمودید، سیم برق را زیر پایه جمع کنید.

هشدار

- برای تمیزکاری از مواد خورنده سطوح و اشیاء تیز استفاده نکنید.
- کتری و صفحه چای ساز را در آب قرار ندهید.
- مراقب باشید قسمتهای الکتریکی دچار آسیب نشوند.

رسوب زدایی کتری

ممکن است در کتری به خصوص در قسمتهایی که آب سخت وجود دارد یک لایه رسوب تشکیل شود در صورت لزوم می توانید آن را با استفاده از سرکه و آب لیمو رسوب زدایی کنید.

با استفاده از لیمو:

- یک لیتر آب بجوشانید
- ۵۰ میلی لیتر آب لیمو به آن اضافه نمایید.
- محلول را به مدت یک ساعت در کتری قرار دهید تا رسوب جدا شود.

با استفاده از سرکه:

- کتری را با ۵۰۰ میلی لیتر سرکه پر کنید.
- به مدت یک ساعت بدون جوشاندن در کتری قرار دهید تا رسوب جدا شود.
- بعد از رسوب زدایی کتری را با آب تمیز کاملاً آبکشی نمایید.



LUNA
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

راه های ارتباطی

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲
info@Luna.ir