



**LUNA**  
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

## دفترچه راهنمای محصولات لونا مخلوط کن و آسیاب مدل ۵۰۲




لطفاً موارد مندرج در دفترچه را  
به دقت مطالعه فرمایید

## فهرست مطالب

۱	.....	هشدارهای ایمنی
۲	.....	آشنایی با قطعات
۳	.....	نحوه استفاده از مخلوط کن
۴	.....	نحوه تعیز کردن مخلوط کن
۵	.....	نحوه استفاده از آسیاب

- ۱- به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی دستگاه و سیم برق آن را داخل آب و یا مایعات دیگر فرو نبرید.
- ۲- هنگام اتصال دوشاخه به پریز آن را از قسمت سیم، از برق نکشید.
- ۳- زمانی که دستگاه به درستی عمل نمی کند و یا سیم و خود دستگاه دچار آسیب شده باشد، از آن استفاده نکنید و در اسرع وقت به خدمات پس از فروش شرکت مراجعه نمایید.
- ۴- از دستگاه در نزدیکی منابع گرمایی استفاده ننمایید.
- ۵- به غیر از متعلقات دستگاه از متعلقات دیگر برای اضافه نمودن به کاربرد دستگاه استفاده ننمایید.
- ۶- دوشاخه دستگاه را پس از مصرف از پریز برق خارج نمایید.
- ۷- زمانی که از دستگاه در نزدیکی کودکان استفاده می نمایید نظارت و کنترل خود را بیشتر نمایید.
- ۸- دوشاخه را تنها باید به پریز متصل کرد. از سیم های رابط یا دوشاخه های چند راهه استفاده نکنید. همچنین دستگاه را به صورت مشترک با وسایل برقی دیگر، همزمان به یک پریز یا یک مدار برقی ننزید. این کار، باعث ایجاد بار اضافی در مدار و در نتیجه آسیب رساندن به وسایل برقی می شود.
- ۹- هرگز سیم برق دستگاه را در تماس با سطوح تیز یا داغ قرار ندهید.
- ۱۰- دستگاه را با یک پارچه مرطوب تمیز، خشک نمایید. برای تمیز کردن بدنه دستگاه از مواد شوینده یا مواد پاک کننده شیمیایی استفاده نکنید.
- ۱۱- برای جا به جایی دستگاه به دقت عمل نمایید. افتادن و یا شکستن موجب از کار افتادن دستگاه می شود.
- ۱۲- هنگام استفاده از دستگاه آن را در سطوح صاف و صیقلی قرار دهید.
- ۱۳- این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن ها و با نظارت و دستورالعمل دادن باشد.
- ۱۴- اگر کابل تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- ۱۵- این وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
  - آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محل های کاری
  - خانه های ویلایی
  - اتاق های هتل یا مهمانسراها
  - واحدهای اقامتی کوچک
- ۱۶- اگر سازنده بخواهد استفاده از وسیله را به کمتر از موارد بالا محدود کند، این باید به وضوح در دستورالعمل بیان شود.

آشنایی با قطعات




- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ۱- لیوان برای اندازه گیری | ۶- واشر لاستیکی    |
| ۲- درپوش مخلوط کن         | ۷- پایه تیغه       |
| ۳- ظرف مخلوط کن           | ۸- آسیاب           |
| ۴- موتور                  | ۹- کاسه آسیاب      |
| ۵- پارچ شیشه ای           | ۱۰- پایه ظرف آسیاب |


**راهنمای آماده سازی دستگاه پیش از اولین استفاده**

- ۱- تمام لایه های محافظتی که دور دستگاه پیچیده شده را بیرون بیاورید و جعبه دستگاه را نگه دارید.
- ۲- در هنگام خرید دستگاه اطمینان حاصل نمایید که دارای دفترچه راهنما باشد و پس از آن دفترچه را به دقت خوانده و از آن برای مصارف بعدی نگهداری نمایید.
- ۳- تمامی قطعات منفصل را با آب بدون مواد شوینده بشویید.
- ۴- اطمینان حاصل نمایید که کلید دستگاه در حالت خاموش قرار گرفته است.

نحوه استفاده از مخلوط کن



۱- مواد مورد نظر را به اندازه ۲ سانتی متر یا کوچکتر خرد کرده و سپس در داخل پارچ بیندازید. درپوش مخلوط کن را روی پارچ شیشه ای قرار دهید. پارچ مخلوط کن را روی بدنه اصلی قرار دهید و سپس در جهت عقربه های ساعت بچرخانید یا در جای خود قفل شود.



۲- دو شاخه را به پریز متصل کنید تا برق دستگاه وصل شود

۳- عملکرد دکمه فلاش (FLASH): تنها زمانی که دکمه را رها کنید دستگاه خاموش می شود.


۴- عملکرد دکمه همزن (STIR): مخلوط کردن مایعات (میوه و سبزیجات). دسته باید به حالت عمودی قرار بگیرد و در بالای آبمیوه گیری قفل شود

۵- عملکرد دکمه مخلوط کن (BLEND): مخلوط کردن مایعات و جامدات

۶- عملکرد دکمه مخلوط کن (OFF): زمانی که این فرایند به پایان رسید، دستگاه را خاموش کنید.

توجه: اجازه ندهید که مواد درون پارچ بیش از ۱۴۰۰ میلی لیتر باشد. زمانی که مواد تشکیل دهنده بسیار چسبنک شد از مخلوط کن کمتر از ۳ دقیقه استفاده کنید. برای کارهای روزانه دستگاه را بیش از ۳ دقیقه به صورت مداوم استفاده نکنید. این دستگاه باید ۳ دقیقه کار کند و ۱ دقیقه استراحت داشته باشد.

### نحوه تمیز کردن مخلوط کن



۱- برای تمیز کردن ظرف مخلوط کن، در حدود ۱/۳ آب در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد یا پایین تر پر کنید و مقداری مواد شوینده اضافه کنید و سپس بصورت مختصر با آب آبکشی کنید.

۲- اگر تیغه های برش هنوز هم تمیز نیست، تمام قطعات را جدا گانه با آب گرم و مواد شوینده بشویید.

**توجه:** مطمئن شوید که موتور به طور کامل متوقف و دو شاخه را از پریز برق کشیده باشید.

### نحوه ی جداسازی قطعات



قسمت انتهایی پارچ را در جهت موافق عقربه های ساعت بچرخانید.

### نحوه ی سرهم بندی قطعات

واشر، تیغه و پایه تحتانی را در قسمت انتهایی پارچ در خلاف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

۳- قسمت اصلی دستگاه (موتور) را با دستمال نرم و مرطوب تمیز نمایید.



## نحوه استفاده از آسیاب

۱- برای آسیاب کردن قطعات خوراکی خشک را داخل کاسه آسیاب ریخته و درب آسیاب را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود.

### توجه

- هرگز درون آسیاب از مواد مایع یا مرطوب استفاده نکنید. حداکثر مقدار ۵۰ گرم از مواد را در هر بار داخل آسیاب بریزید.
  - قبل از استفاده اطمینان حاصل نمایید دستگاه در حالت خاموش باشد.
  - هرگز آسیاب را بصورت خالی استفاده نکنید.
- ۲- آسیاب را بر روی موتور قرار دهید. آسیاب را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود.

۳- دو شاخه را به پریز متصل و برق آن را وصل کنید. دکمه روشن را بفشارید. کار با آسیاب تا زمانی ادامه دهید که مواد تشکیل دهنده به درجه مطلوب برسند.

**توجه:** دستگاه را بیش از ۱ دقیقه به صورت مداوم استفاده نکنید.

۴- قطعات خوراکی آسیاب شده را از درون ظرف آسیاب خالی می کنیم.

## نحوه ی جداسازی قطعات

دستگاه را خاموش کرده و سپس برای جدا کردن آسیاب در جهت موافق عقربه های ساعت بچرخانید.

## نکات پس از استفاده دستگاه

• مطمئن شوید که موتور به طور کامل متوقف شود و سپس دوشاخه را از پریز برق بکشید. دستگاه و قسمتهای اصلی دستگاه را با دستمال خشک تمیز نمایید.

**توجه:** هرگز قسمت موتور دستگاه و کابل و دوشاخه را با آب نشویید.



**LUNA**  
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

راه های ارتباطی

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲  
info@Luna.ir