



**LUNA**  
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

دفترچه راهنمای محصولات لونا  
کتری برقی مدل ۶۰۱



لطفاً موارد مندرج در دفترچه را  
به دقت مطالعه فرمایید

## فهرست مطالب

۱	.....	هشدارهای ایمنی
۳	.....	آشنایی با اجزا
۳	.....	نحوه استفاده از کتری
۴	.....	تعمیر کردن و نگهداری
۴	.....	رسوب زدایی

- ۱- دستورات و توصیه های ایمنی را قبل از استفاده بخوانید و آن ها را به کار گیرید.
- ۲- از تماس سیم برق با قسمت های گرم دستگاه جلوگیری کنید، اجازه ندهید که سیم آویزان باشد.
- ۳- مطمئن شوید که از ولتاژ مناسب که بر روی دستگاه نوشته شده استفاده می کنید.
- ۴- در صورتیکه سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده اند، از دستگاه استفاده نکنید.
- ۵- کتری، پایه ی آن و دو شاخه سیم برق را از اجاق گاز و هرگونه منابع گرمایشی و با رطوبتی دور نگه دارید.
- ۶- برای جلوگیری از صدمه دیدن العنت گرمایی، هرگز بدون آب از دستگاه استفاده نکنید.
- ۷- جهت استفاده از دستگاه فقط از لوازم جانبی و قطعات پیشنهادی کارخانه استفاده نمائید.
- ۸- وقتی که آب کتری در حال جوشیدن است، درب کتری بسته باشد و از باز کردن درب کتری هنگام کار کردن خودداری نمائید که باعث سوختگی می شود.
- ۹- از این دستگاه خارج از منزل استفاده نکنید.
- ۱۰- از غوطه ور کردن اجزا دستگاه در آب و یا مایعات دیگر خودداری نمایید که باعث خرابی دستگاه می شود.
- ۱۱- هنگام تمام شدن آب داخل کتری و یا کم شدن آن دو شاخه را از برق خارج کرده و دکمه خاموش را فشار دهید و پس از سرد شدن کتری داخل آن آب بریزید.
- ۱۲- دستگاه و دوشاخه ی ارت را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید.
- ۱۳- این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن ها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
- ۱۴- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- ۱۵- این وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
  - آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محل های کاری
  - خانه های ویلایی
  - اتاق های هتل یا مهمانسراها
  - واحدهای اقامتی کوچک
- ۱۶- اگر سازنده بخواهد استفاده از وسیله را به کمتر از موارد بالا محدود کند، این باید به وضوح در دستورالعمل بیان شود.
- ۱۷- **هشدار:** در هنگام جوشیدن آب، درپوش را برندارید.

- ۱۸- وسیله فقط با پایه خود مورد استفاده قرار گیرد.
- ۱۹- اگر کتری بیش از حد پر شود، ممکن است آب جوش بیرون بپرد.
- ۲۰- از دست زدن به سطوح گرم‌هازا حین استفاده از دستگاه و پس از آن خودداری کنید، زیرا سطح المنت تا مدتی پس از استفاده نیز همچنان گرم باقی خواهد ماند.

### دستورالعمل های ایمنی خاص (ویژه)

- هنگام پر کردن دستگاه تنها از آب سرد استفاده کنید.
- مقدار آب ریخته شده درون کتری باید بین بیشترین و کمترین درجه باشد.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از برق بکشید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده می کنید همیشه مطمئن شوید که در کتری بسته است.
- از خیس شدن قسمت گرم کن دستگاه جدا خودداری نمایید زیرا باعث اتصالی می شود.

### نکات پیش از استفاده

- تمامی موارد بسته بندی را بیرون آورید.
- تمامی برچسبها را از سطوح بیرونی بدنه ی استیل دستگاه بردارید.
- کتری را پر کنید و بر روی دستگاه قرار دهید و آن را روشن کنید تا آب بجوشد.
- آب جوش را دور بریزید و کتری را با آب سرد بشویید. این کار را سه بار انجام دهید تا هرگونه گرد و خاک ناشی از فرایند تولید در کارخانه از دستگاه زدوده شود.

## آشنایی با اجزا



### نحوه استفاده از کتری

#### استفاده برای اولین بار از دستگاه

- ۱- پر کردن کتری برقی با آب، نباید بیش از حد پر شود. میزان آب ریخته شده باید بین مقدار مینیمم (۵/۵ لیتر) و مقدار ماکزیمیم (۱/۷ لیتر) باشد.
- ۲- کتری را بر روی پایه برقی قرار دهید.
- ۳- هنگامی که آب به جوش بیاید کتری به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.
- ۴- هنگامی که آب از داخل کتری بیرون می ریزد، نباید درب آن باز باشد.

### تمیز کردن و نگهداری

قبل از تمیز کردن همیشه دستگاه را از برق بکشید و از سرد شدن دستگاه مطمئن شوید. هرگز کتری و پایه برق یا سیم برق را درون آب قرار ندهید یا اجازه ندهید این قسمت ها خیس شوند.

### تمیز کردن ظاهر دستگاه

قسمت های پایه اصلی و دو شاخه و زیر کتری را فقط با دستمال نرم و مرطوب تمیز نمایید و سپس دستمال خشک و نرم را جهت گرفتن رطوبت استفاده کنید. هرگز برای تمیز کردن بدنه کتری از مواد شیمیایی، چوبی، فلزی یا ساینده ها استفاده نکنید.

### رسوب زدایی کتری

#### تمیز کردن فضای داخلی دستگاه

هنگام استفاده از کتری ممکن است در کف کتری رسوبات ایجاد شود که پس از استفاده مکرر این رسوبات زیاد می شود و باید آنها را تمیز کرد.

- ۱- کتری را با مخلوطی از آب و سرکه پر کنید.
- ۲- مخلوط را به مدت ۱۵ دقیقه درون کتری بجوشانید، سپس آن را خالی کنید.
- ۳- مراحل ۱ و ۲ را چند بار تکرار کنید، لطفا تنها از آب سرد استفاده کنید.

به یاد داشته باشید که پس از رسوب زدایی، دستگاه را با آب تازه آبکشی نمایید.



**LUNA**  
HOME APPLIANCES

لوازم خانگی لونا

راه های ارتباطی

۰۹۰۲۶۳۶۱۱۳۲  
info@Luna.ir